



Zimo Sound-Projekt

Regelspurdiesellokomotive

ČD, ZSSK Baureihe 770

ČSD Baureihe T 669.0

Version: 3, ohne Schalldämpfer

Projekte für MSxxx **16Bit** - Version 3.0, Geändert 19. 3. 2021
 Projekte für MX64x/MX69x - Version 3.0, Geändert 19. 3. 2021

Modell Roco, Spur HO

F-Tasten Belegung:

| F-Taste | Sound | Bemerkung |
|---------|---|-------------------------|
| F0 | Spitzenlicht + Fernlicht | richtungsabhängig |
| F1 | Rotes Rücklicht | richtungsabhängig |
| F2 | — | |
| F3 | Rangiergang, Rangierlicht | Rangierlicht beidseitig |
| F4 | Beschleunigungskurven - deaktivierung | |
| F5 | Licht in Führerstand | |
| F6 | Vollen Leistung | |
| F7 | Hupe 1 | |
| F8 | Sound ON/OFF | |
| F9 | Hupe 1 kurz | |
| F10 | Hupe 2 | |
| F11 | Hupe 3 | |
| F12 | Hupe -.. (lösen der Bremse – Signal ČD/ČSD) | |
| F13 | — | |
| F14 | — | |
| F15 | Kompressor | Zufallssound |
| F16 | Schaffnerpfeif | |
| F17 | Kuppelung | |
| F18 | Entkuppelung | |
| F19 | Sound Set – in Ladung/one Ladung | |
| F20 | Kurvenquietschen | |
| F23 | Zugführer Trompete(ČSD) | |
| F24 | Sand | |
| F26 | Taste zum Leiser-Schalten des Sounds | |
| F27 | Taste zum Lauter-Schalten des Sounds | |
| F28 | Mute | |

CV's

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CV# 3 = 25 | CV# 4 = 15 | CV# 6 = 105 | CV# 35 = 12 | CV# 36 = 16 |
| CV# 37 = 192 | CV# 38 = 0 | CV# 39 = 32 | CV# 40 = 0 | CV# 41 = 0 |
| CV# 42 = 0 | CV# 43 = 0 | CV# 44 = 0 | CV# 45 = 0 | CV# 46 = 0 |
| CV# 57 = 60 | CV# 61 = 97 | CV# 127 = 1 | CV# 128 = 2 | |



Mehr - <http://jacek-modely.cz>

Petr Smutek