

## U50 Union Pacific

F-Taste	FAusgang	Funktion	Sound
F0	FA0f & FA0r	Licht vorn (Weiss/rot wechselnd)	
F1	FA1 & FA2	Licht hinten (Abblendlicht/gedimmt)	
F2	FA5 & FA3	Rotary (FA5 aktiv, FA3 Takt)	Glocke
F3	FA6	ClassLight grün	
F4	FA4/FA6/FA0R (über Diode)	Classlight weis	
F5	FA5 & FA3	Rotary (FA5 aktiv, FA3 Takt)	
F6		Fernlicht (NUR FA0f!)	
F7			Horn lang
F8			Horn kurz
F9			Motor star/stop
F10	FA7	Verbraucher X (nicht gedimmt)	
F11	FA8	Numberboards	
F12			
F13			
F14			
F15			Luft ablassen
F16			Lüfter
F17			Kompressor
F18			
F19			MUTE (wenn gedrückt)

## U50 Southern Pacific

F-Taste	FAusgang	Funktion	Sound
F0	FA0f & FA0r	Licht vorn (Weiss/rot wechselnd)	
F1	FA1	Licht hinten (nur bei Rückwärtsfahrt)	
F2	FA2	Marslight	
F3	FA3	Marslight rot	
F4	FA4	Numberboards	
F5	FA5	Cablight	
F6			Glocke
F7			Horn lang
F8			Horn kurz
F9			Motor start/stop
F10	FA6	Verbraucher X	
F11	FA7	Verbraucher X	
F12	FA8	Verbraucher X	
F13			
F14			
F15			Luft ablassen
F16			Lüfter
F17			Kompressor
F18			
F19			MUTE (wenn gedrückt)

Die Funktionen über F12 können nur von Systemen aufgerufen werden, die mehr als 12 Funktionen aufrufen können!

Daher wurde über F12 Funktionen gelegt, die nicht unbedingt nötig sind (die Soundevents werden zb. sowieso zufällig abgespielt)

MUTE (also ausblenden des Tones für Schattenbahnhof o.ä.) ist nicht wirklich essentiell.