



Zimo Sound-Projekt

Regelspurelektrolokomotive

ČD, ZSSK Baureihe 240

ČSD Baureihe S 499.0, 1

Version: 1

Projekte für MSxxx **16Bit** - Version 1.0, Geändert 23. 4. 2022

Projekte für MX64x/MX69x - Version 1.0, Geändert 23. 4. 2022

Modell Piko, Spur HO

F-Tasten Belegung:

F-Taste	Sound	Bemerkung
F0	Spitzenlicht	richtungsabhängig
F1	Rotes Rücklicht	richtungsabhängig
F2	Fernlicht	
F3	Rangiergang, Rangierlicht beidseitig	Fahrwerksbeleuchtung
F4	Beschleunigungs kurven - deaktivierung	Maschinenraumbeleuchtung
F5	Licht in Führerstand	
F6	Leerlauf	
F7	Hupe 1	
F8	Sound ON/OFF	
F9	Hupe 1 kurz	
F10	Hupe 2	
F11	Pfeife 1	
F12	Hupe -.. (lösen der Bremse – Signal ČD/ČSD)	
F13	Pfeife	
F14	Pfeife kurz	
F15	Kompressor	Zufallssound
F16	Schaffnerpfeiff	
F17	Kuppelung	
F18	Entkuppelung	
F19	Sound Set – in Ladung/one Ladung	
F20	Kurvenquietschen	
F23	Zugführer Trompete(ČSD)	
F24	Sand	
F26	Taste zum Leiser-Schalten des Sounds	
F27	Taste zum Lauter-Schalten des Sounds	
F28	Mute	

CV's

CV# 3 = 30	CV# 4 = 15	CV# 6 = 105	CV# 35 = 12	CV# 36 = 32
CV# 37 = 0	CV# 38 = 2	CV# 39 = 16	CV# 40 = 0	CV# 41 = 0
CV# 42 = 0	CV# 43 = 0	CV# 44 = 0	CV# 45 = 0	CV# 46 = 0
CV# 57 = 60	CV# 127 = 1	CV# 128 = 2	CV# 132 = 60	CV# 430 = 2
CV# 432 = 7	CV# 434 = 7	CV# 436 = 3	CV# 438 = 5	CV# 440 = 5

jacek-modely.cz



Mehr - <http://jacek-modely.cz>

Petr Smutek