



Zimo Sound-Projekt

Regelspurdiesellokomotive

ČD, ZSSK Baureihe 781

ČSD Baureihe T 679.1

Version: 1, ohne Schalldämpfer

Projekte für MSxxx **16Bit** - Version 1.0, Geändert 22. 4. 2022
 Projekte für MX64x/MX69x - Version 1.0, Geändert 22. 4. 2022

Modell Roco, Spur HO

F-Tasten Belegung:

F-Taste	Sound	Bemerkung
F0	Spitzenlicht + Fernlicht	richtungsabhängig
F1	Rotes Rücklicht	richtungsabhängig
F2	—	
F3	Rangiergang, Rangierlicht	Rangierlicht beidseitig
F4	Beschleunigungskurven - deaktivierung	
F5	Licht in Führerstand	
F6	Vollen Leistung	
F7	Hupe 1	
F8	Sound ON/OFF	
F9	Hupe 1 kurz	
F10	Hupe 2	
F11	Hupe 3	
F12	Hupe -.. (lösen der Bremse – Signal ČD/ČSD)	
F13	—	
F14	—	
F15	Kompressor	Zufallssound
F16	Schaffnerpfeif	
F17	Kuppelung	
F18	Entkuppelung	
F19	Sound Set – in Ladung/one Ladung	
F20	Kurvenquietschen	
F23	Zugführer Trompete(ČSD)	
F24	Sand	
F26	Taste zum Leiser-Schalten des Sounds	
F27	Taste zum Lauter-Schalten des Sounds	
F28	Mute	

CV's

CV# 3 = 25	CV# 4 = 15	CV# 35 = 12	CV# 36 = 16
CV# 57 = 60	CV# 127 = 1	CV# 128 = 2	



Mehr - <http://jacek-modely.cz>

Petr Smutek