



Zimo Sound-Projekt

## Regelspur Dieseltriebwagen

### ČSD Baureihe M 152.0

Version: 1

Projekte für MSxxx **16Bit** - Version 2.0, Geändert 22. 5. 2021

Projekte für MX64x/MX69x - Version 2.0, Geändert 22. 5. 2021

## Modell MTB, Spur HO

### F-Tasten Belegung:

| F-Taste | Sound                                 | Bemerkung                     |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| F0      | Spitzenlicht                          | richtungsabhängig             |
| F1      | Rotes Rücklicht                       | richtungsabhängig             |
| F2      | Fernlicht                             | richtungsabhängig             |
| F3      | Rangiergang                           |                               |
| F4      | Beschleunigungskurven - deaktivierung |                               |
| F5      | Licht in Interieur                    | Führerstand richtungsabhängig |
| F6      | Freilauf                              |                               |
| F7      | Hupe 1                                |                               |
| F8      | Sound ON/OFF                          |                               |
| F9      | Hupe 1 kurz                           |                               |
| F10     | Hupe 2                                |                               |
| F11     | Pfeife 1                              |                               |
| F12     | Zugführer Trompete(ČSD)               |                               |
| F13     | Heizung                               |                               |
| F14     | Tür auf / zu                          |                               |
| F15     | Kompressor                            | Zufallssound                  |
| F16     | Schaffnerpfeiff                       |                               |
| F17     | Kuppelung                             |                               |
| F18     | Entkuppelung                          |                               |
| F19     | Sound Set – in Ladung/one Ladung      |                               |
| F20     | Kurvenquietschen                      |                               |
| F24     | Sand                                  |                               |
| F26     | Taste zum Leiser-Schalten des Sounds  |                               |
| F27     | Taste zum Lauter-Schalten des Sounds  |                               |
| F28     | Mute                                  |                               |

### CV's

|             |              |              |              |             |             |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| CV# 3 = 25  | CV# 4 = 13   | CV# 6 = 105  | CV# 35 = 12  | CV# 36 = 16 | CV# 37 = 3  |
| CV# 38 = 0  | CV# 39 = 224 | CV# 40 = 0   | CV# 41 = 0   | CV# 42 = 0  | CV# 43 = 0  |
| CV# 44 = 0  | CV# 45 = 0   | CV# 46 = 0   | CV# 57 = 108 | CV# 61 = 97 | CV# 127 = 1 |
| CV# 128 = 2 | CV# 130 = 61 | CV# 131 = 62 |              |             |             |

## Funtion F12

| CV  | Bahnhof Ansage<br>ČD | Bahnhof Ansage<br>ZSSK | Zugführer<br>Trompete | nichts |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| 546 | 1                    | 2                      | 3                     | 0      |



Mehr - <http://jacek-modely.cz>